



Fiche technique

Description : Compteur de table / 2 décompteurs / Horloge

Caractéristiques : 2 affichages:

- horloge / chronomètre 24h à la seconde
- 2 décompteurs avec capacité de 24h

A- Bouton Set pour programmer, LOCK pour verrouiller le programme B- Sélecteur des programmes:

- Horloge
- Compte à rebours 1 (T1) ou 2 (T2)
- Compte à rebours 1 et 2 (T1-T2)

Programmation

1) Comptes à rebours (timers)

- Mettre le sélecteur A sur "SET"
- Sélection du T1 par S, programmation des H, MIN, SEC par et mémorisation par E
- Programmation de T2, idem au T1.
- Choisir le mode de décompte : T1 ou T2 indépendamment ou simultanément (T1 & T2)
- Départ/Arrêt par F, remise à zéro par G, rappel des mémoires par E.

** Important: Pour effacer les mémoires, mettre le sélecteur A sur "Set", choisir le T1 ou T2 par B. Les chiffres clignotent et effacer les mémoires par G, puis mettre le sélecteur A sur "Lock".

Nota : Il y a une sonnerie de 60 secondes à la fin du décompte (sonnerie différente pour chaque compteur). A la fin du décompte, "Time's up" s'affiche et le compteur compte le dépassement de temps.

2) Horloge

- Mettre le sélecteur B sur "Clock"
- Mettre le sélecteur A sur "Set"
- Correction des heures (H), minutes (MIN) et secondes (Sec) et mettre le sélecteur A sur « Lock »

Nota: le signe AM = Avant-Midi / PM = Après-Midi

3) Chronomètre

- Départ/arrêt par F / Remise à zéro par G

Note : veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.

